Manuál pro provoz Vybavení pro spolkové a společenské aktivity DSO

Rámové plátno – sestavování bez pomoci žebříků

- Spojit 2 díly plátna k sobě pomocí 2 vsuvek (2 krátké díly) a 16 krátkých šroubů, dbát na pozici cvoků, ke kterým se přicvakává plátno, musí být na jedné straně, při montování rámu je nasměrovat směrem dolů
- Přimontovat nohy v požadované výšce za použití dlouhých šroubů
- Roztáhnout celtu, která slouží k tomu, aby se neušpinilo plátno a je nutné ji použít při sestavování i skládání, plátno se NESMÍ pokládat na zem. Otočit celou konstrukci a přicvaknout plátno - NUTNO PROMYSLET, ZDA SE BUDE PROMÍTAT ZEPŘEDU ČI ZEZADU a zvolit správné plátno, zvednout.
- **DŮSLEDNĚ plátno ukotvit pomocí lana, na nohy dát zátěž** (k dispozici jsou i 4 vaky na písek)
- Plátno se musí balit vždy suché a při balení použít celtu, aby nedošlo k ušpinění!

Projektor (menu pouze v AJ, podrobný popis v ČJ viz níže)

- Umístit cca 8 metrů PŘED či ZA plátno (dle zvoleného typu plátna)
- Nasadit objektiv
- Zapnout do elektřiny, propojit pomocí HDMI kabelu s notebookem a pomocí ovladače zapnout tlačítkem ON
- Nastavení zadní či přední projekce:
    - PROJECTOR SETUP: projection method: front floor pro přední projekci
- Zaostřit pomocí tlačítka ZOOM
- Po skončení projekce vypnout projektor pomocí tlačítka OF (zmáčknout 2x), rozsvítí se oranžová signalizace, vyčkat cca 3 minuty, než se projektor zchladí, jakmile se rozsvítí červená kontrolka, je možné ho vypnout z elektřiny

Ozvučovací systém

- Vždy se přesvědčit, že reproduktory jsou vypnuté, aby nedošlo k jejich poškození, při zapojení do elektřiny!
- Propojit reproduktory s mixážním pultem a s PC
- Reproduktory zapnout **AŽ PO** zapojení do elektřiny, stejně postupovat i při vypínání: vypnout reproduktory a teprve poté odpojit elektřinu!!!

Projektor - podrobný popis MENU:

Pictures – Obraz

- Picture mode - Obrazový režim
    - Standart - Standardní
    - Dynamic - Dynamický
    - Dicom sim. -
    - Natural - Přírodní
- Contrast - Kontrast
- Brightness - Jas
- Color - Barva
- Tint - Odstín
- Color temperature Teplota barvy
- Gamma - Gama
- Sharpness - Ostrost
- Noise reduction Redukce hluku

- Iris Duhovka
- Daylight view Pohled za denního světla
- System selector Systémový volič

Position - Pozice

- Shift - Posun
- Aspect - Aspekt
  - Normal - Normální
  - Native - Přirozený
  - Wide - Široký
  - Full - Úplný
- Zoom Zvětšení
- Keystone Podstata

Advanced menu - Pokročilé menu

- Blanking - Zatemnění
- Raster position - Rastrová poloha

Display language - Jazyk zobrazení

Display option - Možnost zobrazení

- Color adjustment - Úprava barev
- Color correction - Korekce barev
- Screen setting - Nastavení obrazovky
- Auto signal - Automatický signál
- Auto setup - Automatické nastavení
- Digital link - Digitální odkaz
- On-screen display - Zobrazení na obrazovce

Projector setup - Nastavení projektoru

- Projection method - Projekční metoda
- Eco management - Ekologický management
- Schedule - Plán
- Startup input select - Výběr spouštěcího vstupu
- Remote2 mode - Vzdálený režim
  - Default - výchozí
  - User - uživatel
  - F/W series - F/W série
- Function button - Funkční tlačítko
- Audio setting - Nastavení zvuku
- Status - Stav
- Date and time - Datum a čas
- Save all user data - Uložit všechna uživatelská data

P in P-

Test pattern - Testovací vzor

Signal list - Seznam signálů

Security - Zabezpečení

Network- síť

- Digital link mode - Režim digitálního propojení
  - Auto-
  - Digital link - digitální odkaz
  - Ethernet-
- Digital link setup - Nastavení digitálního spojení
- Digital link status - Stav digitálního propojení
- Network setup - Nastavení sítě
- Network control - Ovládání sítě
- Network status - Stav sítě